

门禁常见问题

门禁无法开门，怎么办？

如果您的设备是这款（右图 1）

- 1、请按 **ESC** 键 1-2 次
- 2、重新输入：**密码+ENT**



图 1

如果您的设备是这款（右图 2）

- 1、请按 **#** 键 1-2 次
- 2、重新输入 **密码** 即可



图 2

密码查询

- 1、手机备案录
- 2、随身携带的工作手册夹
- 3 如果您忘记密码，可以第一时间致电我司售后 (0595-2735 7722 、189 6587 8886),立即为您服务!